



Funkcja Oszczędzania Energii w urządzeniach wielofunkcyjnych Canon


1. Naciśnij guzik „Funkcje Dodatkowe” w celu zmiany ustawień czasu.




2. Wybierz „Ustawienia Zegara”




3. Wybierz :”Czas automatycznego czuwania



4. Wyreguluj czas czuwania. Rekomendowany czas przejścia w tryb czuwania (uśpienia) dla urządzeń czarnobiałych wynosi około 20 minut i 40 minut dla urządzeń kolorowych. Powinieneś wybrać czas stosownie do swoich potrzeb



5. Ustaw też Czas Wyciszenia” urządzenia.



Dziękujemy!